

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель профкома

« 14 » 09 2023 г.




Ю.В. Кирнева

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБОУ СОШ №12

« 14 » 09 2023 г.



Т.А. Богачева

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда по электробезопасности для обучающихся

ИОТ №022-23

1. Неукоснительно соблюдать порядок включения электроприборов в сеть: шнур сначала подключайте к прибору, а затем к сети.
Отключение прибора производится в обратной последовательности.
2. Уходя из дома или из комнаты, обязательно выключайте электроприборы (утюг, телевизор, компьютер и т.д.).
3. Не вставляйте вилку в штепсельную розетку мокрыми руками.
4. Никогда не тяните за электрический провод руками – может случиться короткое замыкание.
5. Ни в коем случае не подходите к оголенному проводу и не дотрагивайтесь до него- может ударить током.
6. Не пользуйтесь утюгом, чайником, плиткой без специальной подставки.
7. Не прикасайтесь к нагреваемой воде и сосуду (если он металлический) при включенном в сеть нагревателе.
8. Никогда не протирайте включенные электроприборы влажной тряпкой.
9. Не вешайте цветочные горшки над электрическими проводами.
10. Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой.
11. Не прикасайтесь к провисшим или лежащим на земле проводам.
12. Опасно влезать на крыши домов и строений, где вблизи проходят линии электропередачи, а также на опоры (столбы) воздушных линий электропередачи.
13. Не пытайтесь проникнуть в распределительные устройства, трансформаторные подстанции, силовые щитки - это грозит смертью!

14. Не используйте бумагу или ткань в качестве абажура электролампочек.
15. Не пытайтесь проводить ремонт электроприборов при их включении в электросеть.
16. В случае возгорания электроприборов, если вы не можете погасить вспышку пожара, вызывайте по телефону пожарную службу.

Инструкцию составил:

зам. директора школы по безопасности



В.Ф.Пересунько